

Návod k použití odečtové jednotky ZET810

Pro správnou funkčnost aplikací VIPA je třeba mít řádně nainstalován odečtový modul ZET810.

Ovladače doporučujeme nainstalovat před prvním připojením modulu k PC. Ovladače jsou přiloženy na USB disku dodávaném spolu s modulem ZET810. Naleznete je v adresáři OVLADACE. Ovladače je možné nainstalovat pomocí programu:



OVLADACE\CDM21224_Setup\dp-chooser.exe

V případě, kdy se objeví chybová hláška „Požadovaná operace vyžaduje zvýšená oprávnění“, je třeba ji spustit s vyššími právy. Klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte „Spustit jako správce“. Správnou funkci si můžete ověřit v příkazovém řádku zadáním příkazu:



devgmt.msc

Ve složce Porty (COM a LPT) bude položka USB Serial Port (COMx), kde písmeno x označuje konkrétní číslo portu.

Software na USB disku

USB disk obsahuje potřebné programy na správnou funkci jednotky. Aktuální verze programů naleznete na webových stránkách společnosti VIPA CZ s.r.o.



<http://www.vipa.cz/software.php>

Na tomto umístění také naleznete soubor k rozbalení na jiný disk, který slouží pro obnovu v případě ztráty nebo zničení dodaného USB disku.

Před prvním použitím doporučujeme zazálohovat složku



ODECTY

kteřá obsahuje soubory specifické pro Váš objekt nebo objekty.

Opravy

Opravy radiomodulu je oprávněn provádět pouze výrobce, kterým je firma VIPA CZ s.r.o., opravy prováděné jinou organizací nebo osobou budou považovány za neodborný zásah a na takto upravené radiomoduly se dále nevztahuje záruka na výrobek.

Záruka

Na přístroj je standardně poskytována záruka 2 roky. Záruka může být dále prodloužena na základě smluvního vztahu. Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením nebo nesprávným použitím.

Výrobce

VIPA CZ s.r.o., Kadlická 20, 460 15 Liberec 15, Česká republika
tel: +420 482 750 457, e-mail: vipa@vipa.cz, web: www.vipa.cz

verze 201701



Návod k použití odečtové jednotky ZET810